

Типы сварочного оборудования для контактной сварки вида С

Шифр СО	Тип СО	Назначение
С 1	МТ	Машина для контактной точечной сварки
С 2	МР	Машина для контактной рельефной сварки
С 3	МШ	Машина для контактной шовной сварки
С 4	МС	Машина для контактной стыковой сварки